

Wyświetlanie transmisji głosowych

Instrukcja gospodarza

Model: CS-400D-PL



Ostrzeżenie: Najpierw zamontuj antenę, a potem włącz zasilanie!

Opis wyglądu



[Wyjście audio]: Złóż głośnik zewnętrzny

Zewnętrzne głośniki zwiększają głośność.

System można również wyposażać w głośniki zewnętrzne w celu zwiększenia głośności.

Wymagania audio: ActiveSpeaker

(Interfejs jest międzynarodowy, więc każde urządzenie z kablem połączeniowym będzie dobrym wyborem).



Antena: wzmocnienie sygnału.

Ostrzeżenie: Najpierw zamontuj antenę, a potem włącz zasilanie!

Ogłoszenie:

1. Porównaj ACDB pilota z Fun, Bit, Num i Ent wyświetlacza.

2. Przycisk A = Usuń wszystkie wyświetlane liczby jednocześnie.

Przycisk B = Usuwa wszystkie wyświetlane liczby po kolei, zaczynając od najstarszej.



Podłącz zasilanie: DC12V1A

Przycisk Opis

A

Zabawa/Funkcja (A):

Wejście lub wyjście z menu ustawień.

C

Bit/Wybór (C):

Wybierz numer, o który chcesz przejść wyżej/edytować.

D

Liczba/Liczba (D):

Przewiń w dół/Dostosuj liczbę.

B

Ent/Potwierdzenie (B):

Status ustawień: Zapisuje ustawienia.

Status połączeń: Anuluj numer połączenia.

zdalne
sterowanie



Tłumaczenie maszynowe

Instrukcje instalacji i użytkowania

- 1. Najpierw zamontuj antenę, a następnie podłącz zasilanie.
- 2. Sprawdź, czy odbiornik reaguje na naciśnięcie nadajnika.
- 3. W przypadku braku odpowiedzi zapoznaj się z sekcją FAQ na stronie czwartej.

Notatka:

- ◆ Produkt w opakowaniu: Jest ustawiony na F1, gdy opuszcza fabrykę. Po otrzymaniu można go używać, o ile jest podłączony do zasilania, nie jest wymagane żadne ustawienie. Jeśli chcesz dodać odbiornik lub nadajnik, ustaw funkcję F1 przed użyciem.

Funkcjonować



Odczytaj kod QR i obejrzyj film instruktażowy.

Menu	Funkcjonować	Opis
F01	Dodaj przyciski połączeń	1. Naciśnij przycisk „Zabawa”, aby przejść do statusu ustawień. 2. Naciśnij przycisk „Ent”, aby wprowadzić F01. Numer: 001-ZZZ. 3. Połącz przyciski „Bit” i „Num”, aby ustawić żądaną liczbę. Naciśnij przycisk „Ent”, a host wyświetli „_”. ----- 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia przez około 1 sekundę. Gospodarz emituje głos „Beep” i wyświetla następny numer. Konfiguracja zakończona sukcesem!
F02	Usuń przyciski połączeń	1. Przełącz na F02. 2. Połącz „Bit” z przyciskiem „Num” i wprowadź liczbę, która ma zostać usunięta. 3. Naciśnij „Ent”, gospodarz wyśle sygnał dźwiękowy „Beep”, co oznacza, że konfiguracja się powiodła! Wskazówka: Wpisz „000”: Usuń wszystkie zarejestrowane numery.

Tłumaczenie maszynowe

F03	Dodaj piloty	1-9
F04	Usuń piloty	0-9, 0-usuń wszystko. Ustawienie domyślne 9
F05	Automatyczny czas anulowania	(00-99) 00-Numer nigdy nie znika. Ustawienie domyślne: 5
F06	Tryb wyświetlania	1=1 grupa, 4=4 grupy, 8=8 grup (ustawienie domyślne=8)
F07	Ustawienie głośności	0-9, 0=wyciszenie Ustawienie domyślne: 7
F08	Tryb transmisji głosu	ABC Ustawienie domyślne: 110 A(Ton): 0=Dezaktywuj 1-6 (6 tonów) Ustawienie domyślne: 1 B(Numer): 0=Dezaktywuj 1=Włącz (ustawienie domyślne) C(Typ): 0=Dezaktywuj (ustawienie domyślne) 1=Włącz
F09	Interwał transmisji głosu	01-99 sekund, ustawienie domyślne: 03
F10	Liczba emisji	01-99 razy, ustawienie domyślne: 01
F11	Zasady transmisji głosowej	0=Tylko ostatnia grupa 1=Wszystkie transmisje (ustawienie domyślne)
F12	Tryb kolejki	0=odwróć kolejkę 1=kolejka sekwencyjna (ustawienie domyślne)
F13	Tryb powtarzania	0=Nie powtarzalne (ustawienie domyślne) 1=Powtarzalne
F14	Wyświetlacz w trybie gotowości	0=data+godzina (ustawienie domyślne) 1=Czas 2=Ostatni numer 3=Czarny ekran 4 Linia środkowa
F15	Tryb pagera	1=Pojedynczy przycisk 4 Przycisk wielofunkcyjny (ustawienie domyślne)
F16	Czas systemowy	(system 24-godzinny)
F17	Wybór języka	1=japoński 9=angielski (ustawienie domyślne) 2=hiszpański 3=niemiecki
F18	Przywróć ustawienia fabryczne	Wprowadź 0000 i potwierdź. Ustawienie domyślne to 0009
F18-(1120-1126)	Ustawianie dzwonka	Ustaw dzwonenie, 1120=brak dzwonienia dla tego numeru
F18-101X	Ustawienie czasu	X=0: system 24-godzinny (ustawienie domyślne) X=1: system 12-godzinny

F13 1= Przypisanie kilku przycisków do jednego opisu
Tłumaczenie maszynowe

Numer serijny	Powszechny problem	Rozwiązania
1	Instrukcje produktu?	Komponenty (odbiornik + nadajnik) są montowane w fabryce. Po otrzymaniu produktu podłącz zasilanie i możesz go używać! Nie ma potrzeby resetowania. Kupując odbiornik osobno, musisz tylko ustawić dodatkowy numer F1.
2	Dlaczego odbiornik nie odpowiada po naciśnięciu przycisku wywołania?	1. Czy bateria nadajnika jest normalna? Czy po naciśnięciu nadajnika zapala się lampka sygnalizacyjna nadajnika? 1.1 Sygnał świetlny świeci normalnie 1.2 Lampka kontrolna nie świeci się/jest bardzo słaba, bateria jest słaba i należy ją wymienić. 2. Czy numer nadajnika jest zapisany w odbiorniku? Jeżeli podczas testu nie ma żadnej reakcji, zapoznaj się z opisem funkcji na stronie 2, aby potwierdzić, czy przycisk połączenia i pilot są zakodowane. (Funkcja F1/F3) 3. Odległość jest zbyt duża/zablokowana przez metalowe ściany. Z powodu zbyt wielu przeszkód transmisja sygnału jest zakłócona. Ponieważ pierwotna lokalizacja jest zbyt daleko, należy dodać wzmacniacz sygnału. (Wyszukaj wzmacniacz sygnału w naszym sklepie)
3	Czy obsługuje dodawanie przycisku połączenia lub odbieranie hosta? Jak to skonfigurować?	Ta funkcja jest możliwa do wykonania. Zapoznaj się z działaniem funkcji na stronie 2, użyj pagera dziennego F1 na hoście bezprzewodowego systemu wywoławczego. (Funkcja F1)
4	Ustawienia zostały zmodyfikowane. Jak zmienić ustawienia fabryczne?	1. Ustaw F18-0000, ustawienie fabryczne. 2. Ustaw F1, dodaj nadajnik. 3. Ustaw F3, aby dodać zdalne sterowanie. Więcej szczegółów znajdziesz w zamieszczonym poniżej filmie instruktażowym.

Tłumaczenie maszynowe