

Instrukcja

1 Dane techniczne Dane

robocza Częstotliwość: 433.92MHz Napięcie robocze: DC12V Prąd czuwania: <25mA prąd roboczy: <200mA czułość odbioru: -110dB Zasięg: 1500m (teren otwarty)

- 1) Instalacja anteny: Proszę zainstalować dwie anteny na urządzeniu w pierwszej kolejności.
- 2) Umieścić wzmacniacz mniej więcej po środku pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- 3) Otworzyć plastikową zaślepkę od spodu urządzenia i podłączyć zasilanie adapter DC12V1A, Wskaźnik zasilania się świeci na kolor czerwony, wzmacniacz przechodzi w stan pracy.
- 4) Naciśnij przycisk program pod klapką i przytrzymaj 3 sekundy do czasu aż włączy się niebieska dioda. Następnie naciśnij odpowiedni nadajnik (transmitter) niebieski LED dwukrotnie zamiga. Oznacza to że pomyślnie zaprogramowano wzmacniacz.

Teraz naciśnij krótko przycisk „Program”.

- 5) Usuwanie nadajników: naciśnij i przytrzymaj przycisk „program” około 3 sekundy, aż niebieska dioda LED zamiga, następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz „Program” Niebieska dioda LED zamiga 4 razy. Puść przycisk.

Uwagi:

- 1) Zainstalować antenę do góry,
- 2) To urządzenie nie jest wodoodporne.
- 3) Doświadczalnie ustalić położenie wzmacniacza między odbiornikiem i nadajnikiem.