

Obsługa i programowanie zegarka przywołującego SUNG SW-2 PL

Klawisz Setting (trzy poziome kreski) – wejście w tryb programowania

Klawisze strzałek (Up i Down) - poruszanie się po menu oraz przewijanie powiadomień na ekranie zegarka

Klawisz Back – włączenie/wyłączenie zegarka, wyjście z menu programowania

- Aby włączyć zegarek przytrzymaj klawisz Back przez kilka sekund.

- Aby wyłączyć zegarek przytrzymaj Klawisz Back przez kilka sekund następnie potwierdź klawiszem Setting.

Do naciskania klawiszy używać wyłącznie palcy. Używanie przedmiotów typu długopisy, ołówki itp. może doprowadzić do uszkodzenia styków.

Na wyświetlaczu zegarka wyświetlane jest ostatnie trzy przywołania, aby zobaczyć poprzednie należy użyć klawiszy strzałek Up i Down. Aby skasować dane wezwanie należy je podświetlić używając klawiszy strzałek a następnie wcisnąć klawisz Back. Nowe przywołanie jest sygnalizowane odpowiednim wpisem na wyświetlaczu oraz za pomocą dźwięku, wibracji i diody powiadomień. W menu Prompt setting możemy ustawić jaki sposób powiadomienia nam odpowiada.

Przykładowy rekord wezwania przedstawiony został poniżej:

0001 KUCHNIA 18:07

0001 – nazwa transmitera (przycisku przywołującego). Możemy ją ustawić w Menu Add buttons podczas programowania przycisków w zegarku. Nazwa może się składać maksymalnie z czterech dowolnych znaków.

CALL – dodatkowa nazwa wyświetlana przy nazwie transmitera. Domyślnie jest to CALL, ale można ją zmienić na jedną ze zdefiniowanych nazw w menu Keys define.

03 – Ile razy dany transmitter wysyłał wezwanie

18:07 – godzina pierwszego wezwania

Transmitterami mogą być pojedyncze przyciski montowane np. na stolikach w celu wezwania obsługi jak również sześcioprzyciskowe transitory kuchenne, z czego każdy przycisk jest traktowany jako oddzielny transmitter.

Tabela programowania zegarka SUNG SW-2

Wejście w tryb programowania – przytrzymaj klawisz Setting

Wyjście z trybu programowania – przytrzymaj klawisz Back

Aby wejść do submenu – wciśnij klawisz Setting

Aby wyjść z submenu – wciśnij klawisz Back

Dodaj klawisz	Dodawanie przycisków	Za pomocą klawiszy Up i Down i klawisza Setting ustawić nazwę transmitera. Po chwili należy wcisnąć przycisk transmitera. Zegarek zasygnalizuje to krótkim piknięciem. W zegarku możemy zaprogramować 999 transmiterów.	
Nazwa klawisza	Definiowane dodatkowej nazwy	Za pomocą klawiszy Up i Down wybrać nazwę a następnie wcisnąć przycisk na transmitterze. Zegarek zasygnalizuje to czterokrotnym piknięciem.	
Sygnalizacja *	Sposoby sygnalizacji	Wibracja	Za pomocą klawiszy Up i Down oraz Setting wybrać odpowiednie opcje.
		Dźwięk	

Ilość sygnałów*	Powtórzenie sygnału dźwiękowego	1 dźwięk	Za pomocą klawiszy Up i Down oraz Setting wybrać odpowiednie opcje. 9 to około 6 sekund
		3 dźwięki	
		5 dźwięków	
		7 dźwięków	
		9 dźwięków	
Czas włączania	Ustawienie godzin automatycznego wyłączenia		
Czas*	Stoper/odliczanie		
Przypomnienie	Przypomnienie powiadomienia		
Ustaw alarm*	Ustawienie alarmów		
Czyść historię	Czyszczenie powiadomień	Czas automatycznego kasowania wezwań	
Ustawienie daty*	Ustawienie obecnej daty i czasu		
Tryb wyświetlania*	Dwa tryby do wyboru		
Język*	Języki	Angielski Polski Portugalski	
Hasło	Hasło blokady	Wprowadzenie hasła zablokuje możliwość zmiany konfiguracji. Hasło wprowadzane przez BH-Wandex podczas programowania to 6789 Aby wprowadzić wpisz czterocyfrowe hasło i przytrzymaj Setting.	
Ustawienia domyślne	Powrót do ustawień fabrycznych	Kasowanie przycisków	
		Kasowanie nazw przycisków	
		Kasowanie globalne	
Czarna skrzynka	Lista ostatnich powiadomień		
Wersja programu	Wersja urządzenia		

* ustawienie nie jest blokowane hasłem

BH-Wandex
bh@wandex.pl
www.wandex.pl
22 5065555

Wersja : V2.2 PL