

Instrukcja montażu EI60 – Zamek hotelowy E3064P / S3063P

BH-Wandex Jarosław Czechowski

ul. Ciołka 8/210

01-402 Warszawa

Instrukcja montażu zamka hotelowego E3064P / S3063P w drzwiach EI60

1. Weryfikacja drzwi

Drzwi muszą posiadać ważny certyfikat odporności ogniowej EI60. Producent drzwi musi dopuszczać montaż zamka hotelowego w strefie zamka.

2. Przygotowanie otworów

Wymiary wycięć muszą być zgodne z kasetą zamka: 170 × 74 × 15 mm, backset 45 mm. Nie wolno naruszać krawędzi skrzydła ani uszczelek pęczniejących.

3. Zastosowanie materiału ogniochronnego

Kasetę zamka należy otoczyć płytą ogniochronną o grubości 2 mm.

4. Zachowanie ciągłości warstw drzwi

Nie usuwać warstw MgO, MDF ani rdzenia mineralnego poza obszarem wycięcia.

Nie usuwać uszczelek pęczniejących.

5. Montaż szyldów i kasety

Kasetę zamontować stabilnie, bez luzów. Szyldy przykręcić bez nadmiernego docisku. Przewody i baterie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

6. Kontrola szczelin i działania

Szczeliny skrzydła zgodne z wytycznymi producenta drzwi (typowo 2-4 mm).

Wykonać minimum 25 cykli otwierania i zamykania.

7. Dokumentacja dla PSP / hotelu

Do protokołu montażu należy dołączyć:

- raport Intertek 221115007SHF-001,
- kartę techniczną,
- oświadczenie EI60,
- niniejszą instrukcję montażu.