BH-Wandex

WE.LOCK

L 6PCB (FB)

Hasło + Bluetooth + Karta + (Jednorazowy Kod dostępu)







Dystrybutor:
BH-Wandex
01-402 Warszawa
Ciołka 8 / 210

tel 22 506 5555
email bh@wandex.pl

wersja 4-8

Instrukcja wkładki elektronicznej

1. Parametry


Model	
Miejsce instalacji	Instalacja w drzwiach wewnętrznych
	Instalacja w drzwiach zewnętrznych przy zastosowaniu osłony
Odpowiednia grubość drzwi	55 – 105 mm
Temperatura pracy	-25 ℃ - 60 ℃
Trwałość w cyklach	100 tysięcy razy
Rodzaj materiału	Stop cynkowy
Sposób odblokowania	Hasło, Bluetooth
Typ Baterii	Bateria AAA sztuk 6
Wymiana baterii	Wymienny
Kolor	Srebrny
Żywotność baterii	>1 rok

2. Lista części:


Nazwa	ilość	
Wkładka L6PB	1	
Sześciokątny śrubokręt lub klucz	1	
Instrukcje	1	
Karta zbliżeniowa	2	
Osłona klawiatury	1	

3.Wygląd produktu





4. Sposób instalacji



① Usuń śrubę rączki.
② Usuń uchwyt.
③ Wsuń wkładkę w okno zamka
④ Dokręć gałkę
⑤ Dokręć główną śrubę mocującą

USTAWIENIE HASŁA ADMINISTRATORA

- **Naciśnij na klawiaturze 1**
- **Gdy klawiatura się podświetli naciśnij 123456**
- **Wprowadź nowe hasło administratora …… naciśnij**
- **Ponownie wprowadź nowe hasło i ponownie naciśnij**

5. Programowanie

1) Wprowadzenie hasła:
   Można ustawić łącznie 10 kodów 1 admin + 9 użytkowników
   Każde o długości 6 do 12 znaków
   Podczas otwierania gdy ktoś, komu nie ufasz, stanie obok ciebie możesz wprowadzić dodatkowe cyfry z przodu lub z tyłu hasła. Ważne jest aby zachować ciągłość cyfr prawdziwego kodu.
   Maksymalnie 30 cyfr, np. twój kod to 111111, możesz odblokować 23 111111 78 .

   Początkowy kod zamka to "123456" , gdy wprowadzisz hasło administratora wszystkie czynności będą wymagały jego użycia.
   Zapisz twoje hasło administratora gdyż jak je zapomnisz zamek będzie trzeba odesłać do serwisu.

2) Gdy jest niski poziom naładowania baterii zapala się czerwona lampka ostrzegawcza, należy bezwzględnie wymienić baterie

3) Gdy zostanie wciśnięte 5 razy błędne hasło, klawiatura zabłyśnie 5 razy. Urządzenie zostanie zamknięte na 3 minuty.

Tabela programowania zamka L6PCB FB		
Odblokowanie	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie wprowadź kod otwarcia.	Wprowadzenie błędnego hasła 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie zamka na okres 3 minut. Dla bezpieczeństwa przed i po kodzie otwarcia można wprowadzić dowolny ciąg cyfr. Maksymalna długość kodu nie może przekroczyć 30 cyfr.
	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie wprowadź chwilowy kod otwarcia.	Wprowadzenie błędnego hasła 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie zamka na okres 3 minut. Chwilowy kod otwarcia generowany jest w aplikacji.
	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie zbliż kartę.	Przyłożenie nieodpowiedniej karty 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie zamka na okres 3 minut.
	Uruchom aplikację i odblokuj zamek.	Po sparowaniu aplikacji z zamkiem połącz się z nim za pomocą Bluetooth oraz naciśnij przycisk otwarcia. Podczas tej operacji następuje uaktualnienie zegara w zamku.
	Wciśnij przycisk otwarcia na pilocie Bluetooth.	Po dodaniu pilota Bluetooth naciśnij znajdujący się na nim przycisk. Zasięg pilota to ok 5 m.
Otwarcie zamka na stałe	Wprowadź ten sam kod otwarcia dwa razy z rzędu. Wprowadzenie kodu ponownie spowoduje zablokowanie zamka.	W tym trybie zamek nie blokuje się automatycznie. Cylinder jest zawsze otwarty.
Ikona baterii	Wyświetla aktualny stan baterii.	Jeśli ikona baterii jest już cała czarna, mogą pojawić się problemy ze sterowaniem silnikiem odblokowującym. Proszę natychmiast wymienić baterie na nowe.
Czas	Podczas wybudzenia zamka na wyświetlaczu przez chwilę wyświetlany jest aktualny czas jaki zaprogramowany jest w zamku.	Czas jest synchronizowany zawsze podczas otwarcia zamka z aplikacji. Po wymianie baterii czas wraca do standardowych ustawień 2018-01-01 12:00

Menu zarządzania	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie 🔒 kod otwarcia administratora i ponownie 🔒	Jeśli kod otwarcia administratora nie został zmodyfikowany (domyślnie 123456) zostaniemy przeniesieni do menu zmiany kodu administratora. Zamek nie pozwoli na jakiekolwiek zmiany jeśli nie zmienimy kodu administratora. (klawisz strzałki) oznacza powrót lub anulowanie, 🔒 oznacza zatwierdzenie
1+ 🔒 Ustawienia kodów	1+🔒 Modyfikacja kodu administratora.	W systemie może być tylko jeden kod administratora.
	2+🔒 Dodaj kod otwarcia	Można utworzyć 9 kodów otwarcia. Kod otwarcia może zwierać od 6 do 12 cyfr. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny numer kodu.
	3+🔒 Usunięcie kodu otwarcia	Wprowadź numer kodu otwarcia a następnie wciśnij 🔒 w celu potwierdzenia usunięcia.
	4+🔒 Usunięcie wszystkich kodów otwarcia	Wprowadź 1+ 🔒 w celu usunięcia wszystkich kodów otwarcia. Kod administratora zostanie niezmieniony.
2+ 🔒 Karty	1+ 🔒 Rejestracja kart	Możesz zaprogramować do 20 kart otwierających zamek. W celu rejestracji kart przykładaj jedną po drugie do czytnika (klawiatury) w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od wczytania poprzedniej karty. Na wyświetlaczy będą pojawiały się numery kolejnych zaprogramowanych kart.
	2+ 🔒 Usunięcie wybranej karty	Wprowadź numer usuwanej karty, następnie potwierdź operację 🔒 .
	3+ 🔒 Usuń wszystkie karty	Wprowadź 1+ 🔒 w celu usunięcia wszystkich kart.
3+ 🔒 Bluetooth	1+🔒 Dodanie pilota bluetooth	Nie dotyczy modelu
	2+🔒 Usunięcie pilota bluetooth	Nie dotyczy modelu
	3+🔒 Usunięcie wszystkich pilotów bluetooth	Nie dotyczy modelu
4+🔒 Ustawienie języka Chińskiego	Wprowadź 1+🔒	

5+🔒Ustawienie języka Angielskiego	Wprowadź 1+ 🔒	
6+🔒 Ustawienia	1+🔒wyłączenie/włączenie dźwięku	Wprowadź 1+ 🔒w celu potwierdzenia.
	2+🔒 wyłączenie/włączenie Bluetooth	Wprowadź 1+ 🔒w celu potwierdzenia.
	3+🔒 wyłączenie włączenie NB (jednorazowy kod otwarcia)	Wprowadź 1+🔒 w celu potwierdzenia.
	4+🔒 Zmiana długości czasu otwarcia zamka	Wprowadź żądany czas a następnie potwierdź🔒. Dostępny zakres regulacji to 5-14 sekund. Ustawieni domyślne to 8 sekund.
	5+ 🔒 Powrót do ustawień fabrycznych	Wprowadź 1+ 🔒 w celu potwierdzenia.

Nasza sugestia:


1. **Spowoduj aby osoby sprzątające zawsze otwierały zamek z telefonu komórkowego - zagwarantuje Ci to wiedzę kiedy apartament był sprzątany i ile to zajęło czasu.**
2. **Otwarcie telefonem komórkowym przez osoby sprzątające pozwoli też na kontrolę stanu baterii.**
3. **Pozostaw wewnątrz apartamentu jedną kartę zbliżeniową aby klient mógł łatwiej otwierać drzwi.**
4. **Przygotuj jeden kod stały użytkownika aby w razie potrzeby podać go klientowi.**

6. Pobierz aplikację WE.LOCK na telefon ze Sklepu Play lub App Store


Pobrana aplikacja może się różnić od tej opisanej w instrukcji

7. Operacje w aplikacji


1. Rejestracja



2. Logowanie




3. **Parowanie wkładki z aplikacją**
Zaloguj się do aplikacji, włącz w telefonie bluetooth.
Następnie naciśnij klawisz scanera kodu QR (po prawej stronie na górze)



W zestawie znajdź kod QR. Można go znaleźć na czarnym pudełeczku z śrubokrętem lub na czole gałki zamka. Zeskanuj kod QR.




Aplikacja pokaże nowe okno parowania.
Teraz musisz tu wpisać nr wkładki który znajduje się na jej boku, oraz nacisnąć PAROWANIE.



Jeśli wszystko jest poprawnie zamek będzie sparowany z Twoją aplikacją.
Musisz jednak pamiętać że parowanie jest możliwe jedynie dla kodu QR i numery zamka. Użycie innego kodu QR np. z innego zamka nie pozwoli na sparowanie.


4. Okno ze sparowanymi zamkami





5. Odblokowanie

Po podłączeniu kliknij,  aby odblokować. (Po 7 sekundach Bluetooth automatycznie się rozłączy, ponownie podłącz Bluetooth, aby odblokować.



6). Popraw hasło do komunikacji Bluetooth

Oryginalne hasło do komunikacji to 12345678.


Ustawianie kodu Bluetooth

Na pierwszej stronie aplikacji poczekaj aż zamek podświetli się na niebiesko. naciśnij podświetlone kółko zamka i szybko naciśnij Ustawienia / Zarządzanie Naciśnij Zamek.

Pojawi się strona do wprowadzenia 8 cyfrowego kodu Bluetooth

Jak przypomnieć i zmienić hasło sprawdź w pomocy aplikacji.

Po ustawieniu dla wkładki hasła administratora, nie można otworzyć, dopóki nie zmieni się komunikacja APP hasło administratora.



7). Dodaj uprawnienia użytkownika
Kliknij, aby wejść do Danych osobowych

Następnie kliknij , aby wybrać zamek który chcesz autoryzować;
Kliknij "Dalej" i wprowadź kolejno :
numer telefonu konta użytkownika,
poziom uprawnień,
okres i czas odblokowania.
Ilość dostępnych otwarć
Następnie kliknij Gotowe.


Oprogramowanie może różnić się od opisanego powyżej.

Generowanie jednorazowego kodu dostępu.
Instrukcja dotyczy wyłącznie zamków na kod + karta + BT o symbolu L6PCB-JK

Jednorazowy Kod można utworzyć z aplikacji android na telefonie komórkowym pobranej z SKLEP PLAY o nazwie We Lock zainstalowanej lub zaktualizowanej po 22 października 2018
Wcześniejsze wersje tego oprogramowania nie posiadają tej funkcjonalności.

Wejdź do aplikacji.
Na dole pośrodku naciśnij klawisz Ustawienia






Pojawia się strona na której trzeba nacisnąć ikonę z napisem **Hasło tymczasowe.**


Jeśli robimy to pierwszy raz musimy dodać do aplikacji zamki.



Po naciśnięciu klawisza Dodaj pojawią się wszystkie zamki zalogowane do aplikacji. Wybieramy właściwy



Po wybraniu widzimy stronę do generowania kodu jednorazowego



W pierwszej kolejności ustawiamy Czas rozpoczęcia oraz Czas zakończenia dostępu

Jeśli naciśniemy klawisz Cykl. dodatkowo będziemy mogli ustawić godziny dostępu.

UWAGA:
Prosimy uczulić użytkowników aby zamykali drzwi na dwa razy. (dwa pełne obroty) oraz sprawdzali, czy po wyjściu zamka z trybu otwarcia gałka obraca się swobodnie nie otwierając drzwi.

UWAGA

Utrata kodu administratora skutkuje koniecznością wysłania zamka do producenta na koszt kupującego.

Prosimy o rozważne wprowadzanie kodu administratora.

Sugerujemy zapisać go w tabeli haseł.

Tabela haseł:

	Hasło 6 - 12 cyfr	Dla kogo (imię nazwisko)
Administrator		
Użytkownik 1		
Użytkownik 2		
Użytkownik 3		
Użytkownik 4		
Użytkownik 5		
Użytkownik 6		
Użytkownik 7		
Użytkownik 8		
Użytkownik 9		

Standardowe hasło fabryczne to **123456**