

MONITOR Sung M-03

GLÓWNE CECHY:

1. Łatwe w obsłudze menu z informacją głosową ;
2. Wyświetlanie cyklu przywołań;
3. Regulowana głośność;
4. Pamięć : 99 przywołań;
5. wyświetlanie informacji o trzech przywołaniach jednocześnie ;
6. Zasięg: 1500 m (w terenie otwartym);
7. Obsługa maksymalnie 10 sztuk urządzeń zdalnego programowania.

USTAWIENIA SYSTEMU:

Podłącz urządzenie do zasilania, ekran wyświetli od 00, 11, ... do 99 wraz promptem dźwiękowym, a następnie monitor przejdzie w tryb gotowości.

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SET- Monitor wyświetli F1

Naciśnięcie przycisków UP / DOWN, pozwala wybrać podmenu F1 do F8,

Naciśnięcie przycisku SET, powoduje wejście do odpowiedniego podmenu.

F1: Rejestracja przycisku.

1) Dodanie nadajnika.

Gdy wyświetla się F1, krótko naciśnij przycisk SET, aby wejść do podmenu F1, a wyświetlacz pokaże „1”. Wciśnij przycisk na nadajniku. Zostanie on zapamiętany pod pozycją 1, zaś wyświetlacz automatycznie przejdzie na pozycję “2”. Jeśli chcesz zaprogramować nadajnik pod inną pozycją wybierz ją za pomocą przycisków UP / DOWN, a następnie naciśnij przycisk nadajnika. Po każdym zaprogramowaniu usłyszysz komunikat “successfully registration”. Naciśnij przycisk BACK aby wyjść z podmenu F1.

2) Kasowanie nadajnika.

Gdy wyświetla się F1, krótko naciśnij przycisk SET, aby wejść do podmenu F1, a wyświetlacz pokaże „1”. Za pomocą przycisków UP / DOWN wybierz numer nadajnika który chcesz skasować. Naciśnij klawisz DEL. Migający numer nadajnika zaświeci się na stałe, dodatkowo usłyszysz komunikat “delete successfully”. Naciśnij przycisk BACK aby wyjść z podmenu F1.

F2: Dźwięk wiadomości (prompt).

Gdy wyświetla się F2, krótko naciśnij przycisk SET aby wejść w podmenu F2. Przyciskami UP / DOWN wybierz odpowiednie ustawienie:

01 - Gong a następnie numer nadajnika 02 – Gong 00 - Numer nadajnika

Po wybraniu odpowiedniej opcji naciśnij BACK aby wyjść z podmenu.

F3: Czas przełączania się między wyświetlanymi wiadomościami.

Gdy wyświetla się F3, krótko naciśnij przycisk SET aby wejść w podmenu F3. Za pomocą przycisków UP / DOWN wybierz interesujący cię czas w sekundach. 00 to brak przełączania. Potwierdź swój wybór krótko naciskając SET.

F4: Głośność.

Gdy wyświetla się F4, krótko naciśnij przycisk SET aby wejść w podmenu F4. Za pomocą przycisków UP / DOWN wybierz interesujący cię głośność gdzie 00 to najciszej a 06 to najgłośniej. Potwierdź swój wybór krótko naciskając SET.

F5: Czas kasowania wiadomości.

Gdy wyświetla się F5, krótko naciśnij przycisk SET aby wejść w podmenu F5. Za pomocą przycisków UP / DOWN wybierz interesujący cię czas w sekundach. 00 to brak kasowania wiadomości. Potwierdź swój wybór krótko naciskając SET.

F9: Reset

00 Reset do ustawień fabrycznych bez kasowania nadajników.

01 Kasowanie wszystkich nadajników bez ustawienia pozostałych elementów.

02 Całkowity reset do ustawień fabrycznych

Pobór prądu	< 450 mA
Pobór prądu w stanie spoczynku	< 40 mA
Częstotliwość pracy	433 MHz
Rozmiar	Szerokość - 230 mm Wysokość - 185 mm Głębokość - 40 mm
Waga	369 g
Zasilacz	9V 1A